TP-8800 ファームウェアアップデート手順

2013 年 11 月 11 日 白山工業株式会社

TP-8800 のファームウェアバージョンアップについて

TP-8800のファームウェアのファイル名は「TP-8800 FW (romfs.img.gz)」です。

ファームウェアアップデートの手順

- 1. TP-8800のファームウェア「romfs.img.gz」をパソコン上に保存します。
- 2. TP-8800のWeb画面にアクセスし、観測を停止します。
- 3. Web 画面左のメニュー「FW アップデート」ボタンを押します

DATAMARK T	P-8800		HARUSAN
トップ 戦馬間途 戦馬厚止 リアルタイム情報表示 動作役主機認/ダウンロード	観測点名 最近の潮走開始時刻 現在の状態	2013-10-08 10:14:12 Datamark 2013/10/07 20:44:37 観測停止の状態です	
動作設定変更			LS-8800
動作設定アップロード			FPGA ver.2716 I/O ver.3017
FWアップテート			TP-8800 FW ver.1174
戦剤メモ		更新	

図.1 TP-8800 WebのTOP画面

4. アップデート内容のプルダウンより「TP-8800 FW (romfs.img.gz)」を選択します。

DATAMARK TP	-8800	HAKUSAN
Fyd artemat	ブラウザ街・置かれたアップデート接てファイルや推定してください 下の「アップデートを開始する」ボタンでファイルの情報をシステムに転送。 システムのアップデートを開始します。	~
1000000 使则停止	Pップデート内容 アップデートする対象を意思してください TP-8800 FW(romfs.ima.gz)	
リアルタイム情報表示	李锐	
動作動定確認/ダウンロード		
動作設定変更	アップテートを開始まする 戻る	
動作動定アップロード		
FWアップデート		
98月2天		

図.2 TP-8800 Web「FW アップデート」画面

5. [参照]ボタンを押し「アップロードするファイルの選択」画面を表示します。

8	アップロードする	ファイルの選択				×
	TP-8800_FW	v C	C TP-8800_FWの検索			P
整理・ 新しいフォルダー				 ∃ •		
^ 名前	~	更新日日	8	種類		1
🗋 romfs.img.ga		2013/0	9/19 11:38	GZ ファイル		
v «					0	
ファイル名(N):		▼ すべてのファイル (*.*)		化(*.*)		~
			開<(0))	キャンセル	

図.3ファイルの選択画面

6. 「romfs.img.gz」ファイルを選択し「アップデートを開始する」ボタンを押します。

	DATAMARK T	P-8800	HAKUSAN
FOUR PSJT = FORman S GASS COPERD and Second		ブラウザ崩に置かれたアップデート設立ファイルを指定してください エッパー・マップデート設立ファイルを指定してください	
	UCRIFED'S	PDDFアラブT Pression 5 3 キッジンドンパイルのJinterezンステムJintzel、 システムのアップデートを開始します。	
	被制序上	アシフテート内容 TP-8800 FW(romfs.img.gz) V	
リアルタイム体報表示 IP-8800_FWvomfs img gz 参照	リアルタイム情報表示	TP-8800_FWvomfs.img.gz 零煎	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	動作設定確認/ダウンロード	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
が1280元定定 戻る	動作設定変更	アクファートを認知する 戻る	
動作環境アップロード	動作販定アップロード		
FWアップデート	FWアッジデート		
RGPP-E	観測がモ		

図.4 アップデートするファイルを指定した画面

7. 「FW アップデート 最終確認」の画面に切り替わったら「続行」ボタンを押します。



図.5 「FW アップデート最終確認」画面

8. 「TP-8800 FW アップデート成功」と表示されたら「戻る」ボタンを押して TOP 画面に戻ります。



図.6 「FW アップデート最終確認」画面